

Návod k obsluze a montáži


Schodišťový časový spínač E 232E-230 Multi 10 E 232E-8/230 Multi 10

2CDE 100 001 P1

ABB


ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Postfach 101 680, D-69006 Heidelberg
Telefon (06221) 701-0
Telefax (06221) 701-610
www.abb.de/stotz-kontakt


Made in Germany



E 232E-8/230 Multi10

E 232E-230 Multi10

























U žárovkových zátěží označených * nelze využít funkce předvýstrahy vypnutí (poloha 2, 4, 7, 9 spínače).

Aby se zabránilo vzniku nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem, smí být přístroj instalován pouze pracovníky s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací, v souladu

s národními předpisy. Zásahy a změny, provedené svévolně na přístroji mají za následek ztrátu nároků vyplývajících ze záruky.

Funkce 1-10

<p>1 </p>  <p>0,5...20 min. ON OFF</p>	Schodišťový časový spínač
<p>2 </p>  <p>0,5...20 min. 10s 30s ON OFF</p>	Schodišťový časový spínač + 
<p>3 +1h</p>  <p>< 2s > 2s > 2s ON OFF</p> <p>0,5...20 min. 1h</p>	Schodišťový časový spínač + 1h
<p>4 +1h </p>  <p>< 2s > 2s > 2s ON OFF</p> <p>0,5...20 min. 10s 30s 1h 10s 30s</p>	Schodišťový časový spínač +  +1h
<p>5 </p>  <p>ON OFF</p>	Bistabilní relé (paměťový spínač)
<p>6 </p>  <p>0,5...20 min. ON OFF</p>	Bistabilní relé se zpožděným odpadem
<p>7 +</p>  <p>0,5...20 min. 10s 30s ON OFF</p>	Bistabilní relé se zpožděným odpadem + 
<p>8 +1h</p>  <p>< 2s < 2s > 2s > 2s ON OFF</p> <p>0,5...20 min. 1h</p>	Bistabilní relé se zpožděným odpadem + 1h
<p>9 +1h </p>  <p>< 2s < 2s > 2s > 2s ON OFF</p> <p>0,5...20 min. 10s 30s 1h 10s 30s</p>	Bistabilní relé se zpožděným odpadem +  + 1h
<p>10 PERM </p>  <p>Permanent ON ON OFF</p>	Trvalé světlo